

## LEIDRAAD VOOR EEN VLOTTE INSTALLATIE-NIBE

Bedankt dat je hebt gekozen voor **Eco Heating**! Hieronder vindt je een aantal tips om de communicatie en de installatie van de warmtepomp te bevorderen.

### Informatie voor de andere aannemers:

Vraag aan jouw **elektricien** om volgende leidingen te voorzien:

Voor installaties zonder buffervat of individuele sturing

- Van elektriciteitskast naar warmtepomp: 5G4+ 3-fasig CEE (32A) contactdoos (rood) voormonteerd;
- Van controller (thermostaat, centraal opgehangen) naar warmtepomp: SVV 6 x 0,8mm<sup>2</sup> ;
- Van buitenvoeler (noordgevel) naar warmtepomp: SVV 6 x 0,8mm<sup>2</sup> of UTP;
- Van internet modem naar warmtepomp: UTP incl stekker gemonteerd.

Voor installaties met buffervat en/of individuele sturing bijkomend

- Van collectoren naar warmtepomp: 5G1.5;
- Van thermostaten naar collectoren: 5G1.5.

Alle leidingen met een **overlengte van 5m laten**

Vraag aan jouw **sanitair installateur** om volgende leidingen te voorzien:

- Aansluiting koud water ter hoogte van de boiler Alpex Ø26;
- Aansluiting warm water ter hoogte van de boiler Alpex Ø26;
- Afvoer ter hoogte van de boiler voor de veiligheidsgroep.

Vraag aan jouw **aannemer** om volgende leidingen te voorzien:

- Wachtbuis van buiten naar warmtepomp 2x 110mm;
- Enkel flauwe bochten (vergelijkbaar met een energiebocht) gebruiken.

### Verloop van de installatie en planning:

Wij komen voor een normale installatie **drie keer** langs: voor het leveren of plaatsen van de **vloerverwarming**, voor de **boringen** en voor het plaatsen en opstarten van de **warmtepomp**.

De vloerverwarming wordt geplaatst **op de vloerisolatie**, die over het algemeen komt nadat de ramen, elektrische leidingen en sanitaire leidingen zijn geplaatst. Contacteer ons **6-7 weken voordat u wenst dat we starten met de vloerverwarming**. Op dat moment zijn uw elektricien en uw sanitair installateur wellicht ook aan het werk of bezig met de voorbereiding; dan kunnen we meteen hun vragen of opmerkingen behandelen. **Wat hebben wij voor de plaatsing nodig:** stadswater om het systeem op druk te zetten

Over het algemeen moet chape dan **een zestal weken** uitharden vooraleer de warmtepomp mag opgestart worden, anders is er risico op scheuren. Daarna is het aan te raden een opstartprogramma te laten lopen zodat de chape een paar keer maximaal opgewarmd wordt en uitzet. Dit opstartprogramma duurt **minimaal 2 weken**, daarna kan gevloerd worden. **Vraag uw vloerder** of dit tijdsschema voor hem ok is. Contacteer ons **6-7 weken voordat u wenst dat we de warmtepomp installeren** en opstarten.

**Wat hebben wij voor de plaatsing nodig:** elektriciteit (3x400V+N+PE) en stadswater (definitieve aansluitingen)

De boringen worden gepland tussen het plaatsen van de vloerverwarming en de opstart van de warmtepomp. Onze boortoren weegt ongeveer 10 ton en staat op rupsen. **Wat hebben wij voor de uitvoering nodig:** een groot volume water (bv. gevulde regenput), een doorgang van 3m breed en 3m hoog naar de boringen, elektriciteit (3x400V+N+PE) en stadswater.

## WAT MOET IK DOEN ?

### TO DO

- ☐ Definitieve plannen doorgestuurd per mail

### Wanneer

- ☐ Zodra beschikbaar

### Voor plaatsing van de vloerverwarming (VVW):

- |                                                                            |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Eco Heating gecontacteerd</b> voor planning    | <input type="checkbox"/> 6-7 weken voor plaatsing |
| <input type="checkbox"/> Positie warmtepomp vastgelegd                     | <input type="checkbox"/> 2-3 weken voor plaatsing |
| <input type="checkbox"/> Positie boiler vastgelegd (indien van toepassing) | <input type="checkbox"/> 2-3 weken voor plaatsing |
| <input type="checkbox"/> Positie collector op elk verdiep vastgelegd       | <input type="checkbox"/> 2-3 weken voor plaatsing |
| <input type="checkbox"/> Positie boringen vastgelegd                       | <input type="checkbox"/> 2-3 weken voor plaatsing |
| <input type="checkbox"/> Leidingen doorgegeven aan aannemer                | <input type="checkbox"/> 2-3 weken voor plaatsing |
| <input type="checkbox"/> Leidingen doorgegeven aan elektricien             | <input type="checkbox"/> 2-3 weken voor plaatsing |
| <input type="checkbox"/> Leidingen doorgegeven aan sanitair installateur   | <input type="checkbox"/> 2-3 weken voor plaatsing |

### Voor plaatsing en opstart van de warmtepomp en boringen

- |                                                                         |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Eco Heating gecontacteerd</b> voor planning | <input type="checkbox"/> 6-7 weken voor plaatsing |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Jouw werfleiders:



**Sam Rollé**  
Werfleider  
09/380.86.81



**Thomas Van de Velde**  
Werfleider  
09/384.25.62

[support@ecoheating.be](mailto:support@ecoheating.be)